

**PULSEUR SECHOIR
VIVOG D3200 (2800 WATTS)**

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE
AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

Important : respecter les consignes d'utilisation

Le pulseur-séchoir VIVOG D3200 est conçu pour le séchage des chiens et des chats exclusivement. Il est équipé de deux moteurs avec interrupteur indépendant et d'un variateur de débit d'air. Cet appareil ne contient pas de résistance. Le variateur de débit d'air n'est pas concerné si les deux interrupteurs sont sur la position « full ». Le pulseur-séchoir VIVOG est très puissant (maxi 2800 W). L'utilisation de l'air pulsé étant très différente de l'air ventilé, il est conseillé d'éviter une utilisation, sans interruption, supérieure à 15 minutes. Tenez l'extrémité du tuyau de sortie d'air à une distance suffisante de l'animal sans rester plus de dix secondes au même endroit sur l'animal. Pour obtenir une qualité maximum du brushing, il est conseillé de brosser le poil avec une brosse douce en évitant de toucher la peau.

CONSIGNES DE SECURITE

Avant la mise en marche de votre pulseur-séchoir, lisez et respectez attentivement cette notice d'utilisation. Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Votre installation électrique devra répondre à toutes les normes de sécurité en vigueur et être équipée d'un disjoncteur différentiel 30 mA.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau et ne pas utiliser dans des endroits humides.

- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de baignoires, douches, ou récipients contenant des liquides ; si l'appareil tombe dans l'eau, s'il est connecté à l'adaptateur, le débrancher du réseau d'alimentation avant de le saisir.

- Ne pas utiliser l'appareil s'il tombe accidentellement dans l'eau : le porter dans le centre d'assistance technique VIVOG pour y être inspecté et éventuellement réparé :

VIVOG SAS

2 Rue de la Briaudière - CS 40001

37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE.

tel. +33 (0)2 47 73 38 38 - fax. +33 (0)2 47 73 38 48

email : infos@vivog.fr

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil et ne pas l'ouvrir. Pour toute réparation éventuelle, s'adresser uniquement au centre d'assistance technique VIVOG.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être éliminé et remplacé par un modèle identique.

- Ne pas actionner l'appareil avec les mains et/ou les pieds mouillés.

- Ne pas utiliser l'appareil les pieds nus.

- Ne pas utiliser de rallonge dans des pièces destinées au bain ou à la douche sans précautions spéciales.

- Ne pas tirer le cordon d'alimentation ni l'appareil lui-même pour débrancher la fiche de la prise de courant.

- Ne pas laisser les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil sans surveillance.

- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

EN AUCUN CAS L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE OUVERT
PAR VOS SOINS.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Respectez les consignes d'utilisation, de sécurité et d'entretien :

- L'appareil ne devra en aucun cas être ouvert, ne pas introduire à l'intérieur des objets fins et pointus type tournevis.

- Avant toute opération d'entretien, l'appareil devra être débranché de sa prise de courant.

- Une attention particulière devra être portée au filtre d'entrée d'air (celui-ci sera aspiré avant toute utilisation à l'aide d'un aspirateur à poussières). Une fois par semaine, lavez le filtre à l'eau (eau + shampoing) afin de le débarrasser de toute poussière pouvant entraver son efficacité. Pour se faire, dévissez le porte-filtre, lavez le filtre, séchez-le et remettez-le en place. Au minimum une fois par an, il est conseillé de renvoyer votre Pulseur-séchoir au S.A.V de la Sté VIVOG pour une révision et un nettoyage complet du moteur.

Si vous respectez toutes ces consignes, vous augmenterez la durée de vie de votre appareil et évitez les pannes.

PROBLEMES ET CAUSES DE PANNES POSSIBLES.

L'appareil ne marche pas :

1) Vérifiez l'alimentation en courant 220/240V à la prise.

2) Le cordon, l'interrupteur, le moteur ou autre est défectueux : renvoyez l'appareil pour réparation au S.A.V de la Sté VIVOG.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séchoir pulseur :220 – 240 V - 50Hz –2800W
(2 moteurs 1400 W)

INSTALLATION SUR LE PIED

- Poser l'appareil sur la base en mettant les pieds du pulseur dans les cales prévues.

- Passer la sangle de sécurité au dessus du pulseur et l'attacher afin de le sécuriser.

- Dévisser la molette papillon de la colonne du pied.

- Positionner la colonne sur l'embase de pied 4 branches à roulettes. Revisser la molette et serrer.

- Poser le pulseur sur son pied.

**GARANTIE**

La durée de la garantie par le fabricant est de 12 mois à partir de la date d'achat de l'appareil, elle cesse à la fin de cette période même si l'appareil n'a pas été utilisé. Il est donc recommandé de conserver les documents prouvant l'achat (facture et emballage d'origine).

La garantie s'applique pour une utilisation normale et non intensive avec un entretien régulier des accessoires.

Sont garantis tous les remplacements ou réparations nécessaires par suite de défauts de matières ou de fabrication.

Le remplacement ou la réparation des parties sujettes à l'usure normale, comme par exemple le cordon d'alimentation, sont donc exclus. Une intervention éventuelle pendant la période de garantie ne prolonge pas celle-ci.

La garantie n'est pas reconnue si l'appareil a été ouvert ou endommagé par suite de négligence, inexpérience, transport.

Les remplacements ou réparations couverts par la garantie sont effectués gratuitement en adressant directement l'appareil dans son emballage d'origine avec sa preuve d'achat à :

VIVOG SAS

2 Rue de la Briaudière - CS 40001

37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE.

tel. +33 (0)2 47 73 38 38 - fax. +33 (0)2 47 73 38 48

email : infos@vivog.fr

Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.

INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE, AND SAFETY VIVOG D3200 (2800 WATTS)

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE

Important: please follow the guidelines for use

The VIVOG D3200 dryer-blaster has been designed exclusively for use with dogs and cats. It is equipped with two motors with independent power switches and an airflow regulator. This blaster does not contain a heating element. The airflow regulator cannot be used if both switches are set to "full". The Star Universal dryer-blaster is very powerful (max 2,800 W). Since the use of pulsed air is very different to that of ventilated air, it is not advisable to use the device continuously for more than 15 minutes. Hold the end of the air outlet tube at a sufficient distance from the animal without staying in the same place on the animal for more than ten seconds. To obtain the best results when styling, it is advisable to brush the fur with a soft brush without touching the skin.

SAFETY PRECAUTIONS

Before turning on your blaster-dryer please read and follow these instructions carefully. Check that the voltage indicated on the blaster-dryer corresponds to your electrical supply. Your electrical supply should meet current safety standards and be fitted with a 30 mA circuit breaker.

- Never submerge the blaster-dryer in water and never use in wet places.
- Never use the blaster-dryer near a bathtub, shower, or recipients that contain liquids; if the blaster-dryer fall into water and they are connected to the power supply, unplug the power supply before picking up the blaster-dryer.
- Never use the blaster-dryer if they are dropped into water: take the blaster-dryer to the VIVOG technical assistance centre for inspection and repair if necessary:

VIVOG SAS

2 Rue de la Briaudière - CS 40001
37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE.
tel. +33 (0)2 47 73 38 38 - fax. +33 (0)2 47 73 38 48
email : infos@vivog.fr

- If the blaster-dryer stop working or do not work correctly, turn them off and do not open them. Repairs should only be performed at the VIVOG technical assistance centre.
- If the power cable is damaged, it should be discarded and replaced with an identical model.
- Never use the blaster-dryer with wet hands and/or feet.
- Never use the blaster-dryer barefoot.
- Never use the extension lead in rooms that are destined for bathing or showering without taking specific precautions.
- Never pull the power cable or the blaster-dryer to unplug it from the power socket.
- Never allow children or unskilled persons to use the blaster-dryer without supervision.
- Never use the blaster-dryer for anything other than the purpose for which it is designed.

NEVER OPEN THE MACHINE

CLEANING AND MAINTENANCE

Follow the instructions for use, safety, and maintenance:

- The device should not be opened under any circumstances, do not insert any thin or pointed objects such as a screwdriver into the device.

- Before cleaning, the device should be unplugged from the power source.
 - Particular care should be paid to the air inlet (this should be vacuumed before each use using a dust vacuum). Once a week, wash the filter with water (water + soap) to rid it of any dust that could impede correct operation. To do this, unscrew the filter holder, wash the filter, dry it, and then replace it.
- At least once a year, it is advisable to send your Dryer-blaster to the after sales service (ASS) of VIVOG for servicing and complete cleaning of the motor.
- If you follow these guidelines, you will increase the lifespan of your device and avoid faults.

PROBLEMS AND CAUSES OF POSSIBLE FAILURES

The dryer does not work:

- 1) Check the 220/240 V power supply at the plug.
- 2) The cable, switch, motor, or other is defective: send the dryer back to the ASS of VIVOG for repair.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blaster-dryer: 220 – 240 V - 50Hz –2800W
(2 motors 1400 W)

FREE-STANDING INSTALLATION

- Position the blaster on the base, placing the feet in the appropriate slots.
- Pass the safety belt over the top of the blaster and attach it securely.
- Unscrew the butterfly wheel from the foot pole.
- Place the pole on the 4-foot stand with wheels. Re-screw the wheel and tighten.
- Place the blaster on its stand.



GUARANTEE

The blaster-dryer is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase, the guarantee terminates at this time even if the blaster-dryer have not been used. It is therefore advisable to keep the proof of purchase (receipt and original packaging). The guarantee is applicable for normal conditions of use and not intensive, with regular maintenance of all parts. The guarantee covers all mechanical and electrical manufacturing defects. The replacement or repairs of parts that are subject to normal wear, such as the power cable, are therefore excluded. Any repairs made during the guarantee period do not result in a prolongation of the latter. The guarantee is not valid if the machine has been opened or damaged as a result of negligence, inexperience, or during transport. The replacements or repairs covered by the guarantee are free of charge by sending the machine directly, in its original packaging, with proof of purchase to:

VIVOG SAS

2 Rue de la Briaudière - CS 40001
37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE.
tel. +33 (0)2 47 73 38 38 - fax. +33 (0)2 47 73 38 48
email : infos@vivog.fr

Shipping costs are at the expense of the purchaser.

